

保証書付

●LPガス警報器「アロッ子」をお取付けいただきまして誠にありがとうございます。ガス漏れ事故防止のため、ガスの取扱いには一層のご注意をお願いします。
 ●この取扱説明書では、LPガス警報器「アロッ子」の取扱方法を説明しています。
 ●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容を理解した上で取扱ってください。
 ●アロッ子はLPガスを検知して警報を発するLPガスの爆発事故防止用の警報器です。ガス漏れの未然防止やガス漏れによる損害防止を保障する装置ではありません。
 ●不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
 ●本取扱説明書は、取付け後も手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
 ●本書を紛失された場合は、ガス販売事業者または、最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社までお問い合わせください。

ガス販売事業者

(事業者の名称・連絡先・住所・電話・FAXなどを記入してください。)

矢崎エナジーシステム株式会社

発売元
及び
製造元
〒108-8333 東京都港区三田1丁目4番28号三田国際ビル17F
製造元(工場)
〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地

矢崎エナジーシステム株式会社

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部	053(925)4511
[北海道]札幌	011(852)2914
[東北]仙台	022(284)9114
[関東]東京	03(5782)2702
埼玉	048(654)2071
[中部]名古屋	052(769)1532
静岡	054(283)1151
[関西]大阪	06(6458)8185
[中国]広島	082(568)7802
[四国]高松	087(833)3335
[九州]福岡	092(411)4834

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさずにガス販売事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
 なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
 URL: <http://www.yazaki-group.com>

※電話番号は変更になることがありますのでご承ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
766831-7-330

6. 警報音が“鳴った”ときの処置

ガス漏れにより警報音が鳴り、赤(警報)ランプが点滅している場合

アロッ子の警報音が鳴ったら次の手順で処置してください。

①燃焼器具のガス栓や器具栓を閉め、ガスの元栓を閉めてください。



②窓や戸を開け自然換気してください。




③警報音が鳴っている間は、アロッ子の電源を抜かないでください。



④警報音が鳴りやまない場合は、ただちにガス販売事業者に連絡してください。



△危険 火や火花により、もれたガスに引火して爆発する危険があります。



●火気は絶対に使用しないでください。



●アロッ子の警報音が鳴り終わらないうちに電源プラグを抜き抜かないでください。



●電気時は、電灯のスイッチをON/OFFしたり、換気扇、扇風機などの使用は危険ですから絶対にしないでください。



もくじ

1. ご使用になる前に	1
2. 使用上の注意	2
3. 各部の名称とはたらき	3
4. アロッ子の機能について	4
5. 使用方法と作動説明	9
6. 警報音が“鳴った”ときの処置	10
7. 点検方法	12
8. 異常と思った場合の処置	14
9. 保証	15
10. 仕様	16
11. 廃棄処理について	17
12. マイコンガスマータ連動時の処置方法	18
13. 取付位置	22
14. 取付方法	23
15. マイコンガスマータへの接続	27
16. 点検モードについて	29

1. ご使用になる前に

アロッ子を正しく使用していただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。
 その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
△ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
△ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物の損害のみの発生が想定される場合を表しています。
○	この表示は禁止事項を表しています。
!	必ず行う

2. 使用上の注意

△警告

- 分解や改造しないでください。
正常に作動しない恐れがあります。
- 電源コードを切断したり、傷つけたり、加工したり、重い物をのせたり、はさみ込んだり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。火災や感電の原因となります。
- ガス検知部をふさいだり、アロッ子の前に物を置いたり、物を取り付けたりしないでください。
警報しなかたたり、警報遅れの原因となります。
- 落させたり、衝撃を加えないでください。
故障の原因となります。

△注意 予備コンセント付電源プラグの使用方法

- アロッ子以外の電気製品同時に使用する場合は、アロッ子のプラグに付属している予備コンセントをご利用ください。
接続できる電気製品は1490W以下です。
- 接続できる電気製品のプラグを抜く時に、手前につけて引き抜かないでください。ラグ部が剥離する場合があります。
- 電源プラグは時々お手入れしてください。たまたまコリに温気がかかり、発火・焼損にならぬ恐れがありますので、電源プラグの刃及び刃の取付面のゴミやホコリをかわいだ布などで取除いてください。

△注意

- このアロッ子はLPガス専用です。LPガス以外には使用しないでください。
- アロッ子の後ろにラジオなどは使用しないでください。ラジオなどにノイズ(雑音)が入ることがあります。
- 警告表示(「警報器が鳴ったら」ステッカー)をよくお読みのうえ、必ず直ぐに場所に警告表示を貼ってください。
また、警告表示に緊急時の連絡先の名称・電話番号が記入されているか確かめてください。

△注意

- このアロッ子はLPガス専用です。LPガス以外には使用しないでください。

8. 異常と思った場合の処置

保証に基づく点検を依頼される前に
・この取扱説明書をよくお読みのうえ、次の確認をしていただき、なお異常があるときはガス販売事業者にお申しつけください。
・お申しつけの際は、保証書を提示していただきますので大切に保管願います。

症 状	原 因
白(電源/常夜灯)ランプが点灯しない。	・電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 ・停電していませんか。 ・電源ブレーカーが切っていませんか。
点検ガスをかけても警報音が鳴らない。	・電源プラグをコンセントに差し込んでから10秒以内ではありませんか。 ・点検口をまさかていませんか。 ・点検ガス容器内の固体物(青色)がありますか。
ガスがもれていないのに警報音が鳴った。	・近くでヘアスプレーや殺虫剤、シンナーなどを使いましたか。 ・酒、みりん、ワインなどアルコールの濃い蒸気がかかりませんでしたか。 ・溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。 ・アロッズの電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
白(電源/常夜灯)ランプが速い点滅をし、1分毎に「ピッピッピ」と警報音が鳴っている。	・アロッズの故障をお知らせしています。 ガス販売事業者に連絡してください。 点検・警報停止スイッチを押すと警報音を約36時間止めることができます。
白(電源/常夜灯)ランプがゆっくり点滅している。	・アロッズの交換期限をお知らせしています。 ガス販売事業者に連絡して新しいアロッズに交換してください。

- 14 -

9. 保証

保証期間…アロッズに表示されている交換期限内。
・この取扱説明書をよくお読みのうえ、次の確認をしていただき、なお異常があるときはガス販売事業者にお申しつけください。

・お申しつけの際は、保証書を提示していただきますので大切に保管願います。

必ず行う

10. 仕様

	YF-434G	YF-434G(SA)	YF-434G(S)
電 源	定格電圧 AC100V、定格周波数 50/60Hz共用		
消 費 電 力	監視時 約0.8W、警報時 約0.8W		
警 報 ガ ス 浓 度	LPガスの爆発下限界 [※] /100~1/4		
応 答 速 度	30秒以内		
警 報 方 式	ブザー音+音声(自動復帰式)		
使 用 温 度 範 囲	-10°C~+40°C		
警 報 音 量	70dB/m以上		
外 部 出 力 信 号	無電圧信号(マイコンガスマータ遮断出力) オーブン/クレタ出力ON-OFF繰り返し 周期約10秒		
警 報 音 遅 延 時 間	約15秒		
出 力 信 号 遅 延 時 間	約34秒		
取 付 方 法	取付板による壁掛け式		
電 源 コ ード 長	2.5m	0.35m	
電 源 プ ラ グ	予備コンセント付き	予備コンセント無し	
寸 法	高さ 117 × 幅 70 × 奥行 28 mm(突起部除く)		
質 量	約 200g	約 140g	約 130g

※爆発は、空気とガスが一定範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

(付属品)

- 取付木ネジ(2本)
- コード振れ止め(1コ)
- 点検ガス(1コ)
- 取付板(1コ)
- 「警報器が鳴ったら」ステッカー(1枚)
- 取扱説明書(保証書付)(1部)

- 15 -

- 16 -

11. 廃棄処理について

●交換期限を経過して交換したアロッズの廃棄処理
一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。
(一般廃棄物として燃焼処理した場合、有害ガスが発生する恐れがある材料が含まれています。)


●使用済みの点検ガスの廃棄処理
洗浄後に廃棄プラスチックとして処理してください。
(アルコールは可燃性ガスのため、全て使用して廃棄するようお願いします。)

12. マイコンガスマータ連動時の処置方法

マイコンガスマータ:EY25シリーズ・SY25シリーズ

EYメータセキュリティ表示部

SYメータセキュリティ表示部



赤ランプ
点滅
消灯

動作状態	アロッズ		マイコンガスマータの表示		処置
	白(電源/常夜灯)ランプ	赤(警報)ランプ	警報内容	遮断弁の状態	
①通常時	点灯	消灯		開	○○○○
●アロッズがガスもれを感じたとき	消灯	点滅		開	○○○○
②アロッズがガスもれを感じたとき	消灯	点滅		止	ガス止 ○○○○
③アロッズが15秒以上ガスもれを感じたとき	消灯	点滅	ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか ブザー設定:ピッポッピッポッ	止	ガス止 ○○○○
④アロッズが約45秒間鳴り続け、 ガスを遮断したとき	消灯	点滅	ピッポッパッ ガスがもれていませんか ブザー設定:ピッポッパッ	止	ガス止 ○○○○
⑤ガス警報による遮断後、もれた ガスが無くなったとき	2回 断続点滅	消灯	ピッピッ ピッポッパッ	止	ガス止 ○○○○

- 17 -

- 19 -

動作状態	アロッズ		マイコンガスマータの表示		処置
	白(電源/常夜灯)ランプ	赤(警報)ランプ	警報内容	遮断弁の状態	
●マイコンガスマータが異常を感じたとき					
⑥通常より長い時間ガスを使用して遮断する5分前または8分前になったとき	断続点滅 (警報音と同期)	消灯	ピッ…ピッ…	閉	○○○○
⑦通常より長い時間ガスを使用して遮断したとき	2回 断続点滅	消灯	ピッピッ ピッポッパッ	止	ガス止 ○○○○
⑧マイコンガスマータの復帰安全確認中にガスが流れたとき					
⑨通常より多量のガスが流れ遮断したとき	2回 断続点滅 (警報音と同期)	消灯	ピッピッ ピッポッパッ	止	ガス止 ○○○○
⑩マイコンガスマータに接続された外部機器が作動し遮断したとき					
●ガスの使用準備ほか					
⑪マイコンガスマータの遮断弁を開いたとき	3回 断続点滅 (警報音と同期)	消灯	ピッピッピッ… ピッピッピッ…	開	○○○○
⑫ガスが使えるようになったとき	長い断続点滅 (警報音と同期)	消灯	ピ… ピ…	止	○○○○

注1:マイコンガスマータの設定及びガスの使用条件により遮断時間が異なる場合があります。

注2:ストップ・煮など長時間使用の場合約1分間、通常では約15秒間お待ちください。

※1:10秒間隔(遮断後10分間)もしくは120秒間隔(遮断後10分~12時間)で鳴動

※2:2.5秒~120秒間隔で鳴動(ガスの使用量によって異なります)

※3:3.5秒間隔で鳴動

※4:5秒間隔3回のみ鳴動


- 20 -

- 21 -

-(キリトリ線)-

-(キリトリ線)-

13. 取付位置




- 22 -

14. 取付方法


A. 付属の取付板への取付け

(1) アロッズの取付け方法


①取付板を付属の木ネジまたはビン(別売り)で壁面に取付けてください。
その際は、床面から4cm以上離して取付けてください。
(アロッズが床につかえるため)



縦 取 付



<石こうボードへ取付ける場合>




△ 警告


壁面や床面及び台所設備の端より、アロッズを1cm以上離して取付けてください。
警報が遅れたり、誤報の原因になります。

1cm以上
壁面または
台所設備

(2) アロッズへの信号線の接続
①アロッズ正面下部の端子カバーを外してください。
アロッズの溝に、マイナスドライバーを差し込んでまわすと端子カバーは外れます。



②ケースの切欠き部をニッパーやラジオペンチなどで切り取ってください。



③信号線を端子台上部の端子表示に従って、プラスドライバーを使用して結線してください。

④結線が終了したら、信号線を切欠き部より引出し端子カバーを付けてください。

信号線を出す場合

切欠き部

- 23 -

B. スイッチボックスへの取付け

△ 注意

差込接続器までの電源線工事には、電気工事士の資格が必要です。

この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。

(1)使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。

(2)火災、炎上、異常電圧、異常温度、異常雰囲気などの不可抗力による故障または損傷。

(3)取付位置が屋外、高温多湿など著しく不適当な場所及び浴室に取付けた場合。

(4)LPガス以外のガス、水や煮こぼれなどの液体、動植物による故障または損傷。

(5)その他使用者の誤り、分解、改造されたもの、衝撃などによる故障または損傷。

(6)本書の提示がない場合、ただし、本書は日本国内のみ有効です。

(7)本書の所定事項の未記入、あるいは手書きを書き換えた場合。

(8)その他製造元の責任によるない汚損、故障または損傷。

(9)高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。

※お願ひ