

換気扇点検のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のために点検をお願いします。
■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付けられていますか。 ●羽根が確実に取り付けられていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないとき、または次のような症状がある場合は、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)
★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- 回転が遅い。または回転が不規則である。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常がある。

修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、所在地は添付一覧表をご参照ください。ご相談されるときは、換気扇の形名およびお買いあげ時期をお忘れなく、お知らせください。

- 換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- この換気扇に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。
- 修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により修理いたします。

株式会社 **東芝**

空調設備システム事業部

〒105 東京都港区芝浦1-2-1(シーパンスN館)
TEL.(03)5484-5345

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名			
TEL.			

●お客様へ…おぼえのためご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

TOSHIBA

東芝換気扇



取扱説明書

丸 形
形 VFP-8R,8RY,8RP,8RPY
名 VFP-12R,12RP,12RPS

角 形
形 VFP-8T,8TY,8TP,8TPY
名 VFP-12TC

インテリア形
形 VFP-8G,8GN
名 VFP-12GC,12GCN

E&Eの東芝




もくじ


各部のなまえと取り扱いかた	1~2
仕 様	1~2
取り付けかた	2~4
使いかた	5
お手入れのしかた	5
つぎのことは必ず守ってください	6
換気扇点検のお願い	7
修理サービスについて	7

- このたびは東芝換気扇をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの換気扇を正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。


丸形



角形



インテリア形



化粧枠は取付ねじをゆるめとっ手部を手前に引くと取りはずせます。

仕様

タイプ	形名	付属品	適用パイプ		取り付け場所						本体寸法		
			内径	内径	浴室		洗面所・トイレ		リビング		A	B	φC
			φ100	φ146	壁面	天井面	壁面	天井面	壁面	天井面			
丸形	VFP-8R, 8RP	木ねじ(2本)	○	—	×	×	○	○	○	○	62	99	φ93
	VFP-8RY, 8RPY		○	—	○	○	○	○	×	×	62	99	φ93
	VFP-12R, 12RP	—	—	○	○	○	○	○	×	×	74	110	φ138
	VFP-12RPS		—	○	○	×	○	×	×	×	118	—	φ138
角形	VFP-8T, 8TP	木ねじ(4本)	○	—	×	×	○	○	○	○	62	99	φ93
	VFP-8TY, 8TPY		○	—	○	○	○	○	×	×	62	99	φ93
	VFP-12TC		—	○	×	×	○	○	○	○	74	110	φ138
インテリア形	VFP-8G, 8GN	木ねじ(4本)	○	—	×	×	○	○	○	○	62	99	φ93
	VFP-12GC, 12GCN		—	○	×	×	○	○	○	○	74	110	φ138

特性 電圧100V


(50Hz・60Hz共用)

タイプ	形名	消費電力(W)		風量(m³/h)		質量(kg)	タイプ	形名	消費電力(W)		風量(m³/h)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
丸形	VFP-8R, 8RY	1.7	2.2	70	72	0.7	角形	VFP-8T, 8TY	1.7	2.2	70	72	0.7
	VFP-8RP, 8RPY	3.6	4.3	98	109	0.7		VFP-8TP, 8TPY	3.6	4.3	98	110	0.7
	VFP-12R	3.7	3.9	167	174	0.8		VFP-12TC	3.7	3.9	167	174	0.9
	VFP-12RP	4.3	5.9	175	200	0.9	インテリア形	VFP-8G, 8GN	1.7	2.2	65	66	0.8
形	VFP-12RPS	3.5	4.4	144	164	1.0		VFP-12GC, 12GCN	3.7	3.9	119	122	1.0

●風量の値はJIS C-9603の測定方法に準ずる。


壁面に取り付けるとき

- ① パイプの取付穴は、壁や天井から60mm以上はなしてください。




天井面に取り付けるとき

- ① パイプの取付穴は、壁から60mm以上はなしてください。




- ② 下表の寸法に木枠をつくり、野縁に固定します。




コード出口の選択及び長さ調節を

- ①コード出口は適切な位置を選んでください




- 換気扇はパイプの取り付け場所に合わせて設置してください。
- よごれた空気を排気するには、室内に新鮮な空気を入れることが必要です。空気取入口を換気扇の反対側の位置に設けてください。


- ②** パイプの外径に合わせて壁に穴をあけ、パイプを確実に取り付けます。このとき雨水がパイプを伝って室内へ入らないようパイプを少し傾斜させてください。



- ③** 本体をパイプに差し込みます。このとき、とっ手部が下になる位置で差し込んでください。





- ③** パイプの外径に合わせて天井に穴をあけ、パイプを確実に取り付けます。



タイプ	直管部の長さ
VFP-8タイプ	88mm以上
VFP-12タイプ	103mm以上


- ⑤** とっ手部が壁に向き合わない位置で本体をパイプに差し込み、付属の木ねじで木柵に固定します。



- ⑥** 化粧枠を取り付け、取付ねじを締め付けます。




- ④** 化粧枠の取付ねじをゆるめ化粧枠を本体からはずします。




- インテリア形はパネルを持って取りはずさないでください。

配線図

差し込みプラグ式



電源コード式





ご注意

入切スイッチは必ず浴室外に設置してください。

アースの取り付けかた

(必ずアースを取り付けてください。)


- アース棒をご使用のときは地中に20cm以上打ち込み換気扇のアース線へつないでください。なお、東芝アース棒(サービスコードNo3258 2009)を別売りしています。
- アース端子付コンセントをご使用のときは、換気扇のアース線をアース端子に確実につないでください。




ご注意

- アース線は断面積1.25平方ミリ以上の電線をご使用ください。
- ガス管、電話線、避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。


ることができます。




- ②化粧枠と本体の薄肉部をナイフで切り取ります。(角形タイプは本体のみ)



- ③コード長さの調節はコード巻きで下図のように行います。(電源コード式はコード巻きができません)




- 電源コードを屋内側に出すときはバインド線を外して下図のようにビニールチューブ部が本体からはみ出さないようにします。



ご注意とお願い

- 天井や壁からの距離を守ってください。化粧枠の取り付け、取りはずしができなくなります。
- 木柵や本体の固定が不十分ですと、振動や騒音などの原因となりますのでご注意ください。
- パイプは天井面や壁面より出さないでください。本体と天井面や壁面にすきまができると空気もれの原因となります。
- 配線工事やスイッチの取り付けは必ず電気工事に依頼してください。
- シャワーの水が換気扇にかからない場所に取り付けてください。

壁取り付けのスイッチで
操作します。



ご注意とお願い

この換気扇を浴室で使用する場合

浴室の耐久性を増し、換気扇を
長くご使用いただくために、入
浴後もしばらく換気扇を運転し
たり、窓を開けるなどして湿気
を十分排気してください。




お手入れのしかた

お手入れをする前には必ず電源を切ってください。
あまりよごれないうちに掃除してください。

化粧枠の掃除

- 中性洗剤溶液に浸した布をしぼって、よごれを
ふきとります。水でしぼった布で洗剤が残ら
ないように十分ふきとってください。



本体の掃除

- 本体は取り付けたままよごれをふきとってく
ださい。

お手入れが終わりましたら


- 化粧枠を取り付けます。
- つぎのことを確かめ異常がないか確認してく
ださい。

1. 化粧枠が確実に取り付けられていること。不完
全ですと落下することがあり危険です。
2. 運転して異常な振動や騒音がないこと。

取り付けたまま!



確実に!



ご注意とお願い

- 必ず厚手の手袋を着用してください。
- 掃除には、シンナー、ベンジン、灯油、アルカリ性の合成洗剤、ベンゾールなどを使
用しないでください。
また、タワシなど固いもので洗うと、きずがつきますのでおやめください。


次の形名の製品は、浴室など湿気の多い場所には取り付けないでください。

- VFP-8R, 8RP, 8T, 8TP, 8G, 8GN
 - VFP-12TC, 12GC, 12GCN
- 絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。
- VFP-12RPSは天井面に取り付けしないでください。
落下することがあり危険です。

換気扇付近の温度が40℃以上にな
る場所、薬品を使う場所には取り
付けしないでください。


絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。

ガス湯沸器から50cm以上はなして
ください。



壁面に取り付けるとき、とつ手部
が真下になる位置で差し込んでく
ださい。

浴室で使用する場合、傾けて取り付
けると、絶縁が悪くなり感電する恐れが
あります。




回転中の羽根に、指やものを入れ
ないでください。

けがの原因となりま
す。



モーターなど電気部品は、水をか
けないでください。

洗剤、スプレー式
クリーナーなどで
の掃除はおやめく
ださい。



お使いになる前には、必ずコード
や差し込みプラグを点検してくださ
い。

いたんだまま使い
ますとやけど、感
電、火災などの原
因となります。

